РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

по работе с модулем интеграции «Revit-ГИДРОСИСТЕМА»

ООО «НТП Трубопровод». Москва, 2020 г.

Оглавление

1.	Обь	цие сведения	3			
2.	Системные требования					
3.	Уста	ановка	3			
	3.1.	Подключение модуля	3			
	3.2.	Подключение файла общих параметров	4			
4.	Нас	тройка модуля	4			
	4.1.	Управление лицензией	5			
	4.2.	Выбор профиля настроек экспорта	5			
5.	Тре	бования к семействам элементов	6			
6.	Нас	тройка экспорта	8			
	6.1.	Назначение и стуктура файла «elements.json»	8			
	6.2.	Назначение и структура файла «units.json»	9			
	6.2.	1. Методики настройки экспорта	10			
7.	Пар	раметры элементов Revit, экспортируемые в Гидросистему	11			
	7.1.	Отводы	12			
	7.2.	Переходы	12			
	7.3.	Тройники/врезки	12			
	7.4.	Диафрагма	12			
	7.5.	Арматура	12			
8.	Раб	ота с модулем	13			
	8.1.	Процедура экспорта трубопроводной системы из Revit	13			
	8.2.	Процедура импорта трубопроводной системы в «Гидросистему»	15			

1. Общие сведения.

Модуль интеграции «REVIT-ГИДРОСИСТЕМА» предназначен для экспорта трубопроводных систем из Autodesk Revit в «Гидросистему». Обмен данными осуществляется через открытый формат программы «Гидросистема» (.xml).

2. Системные требования.

Требования к рабочему месту зависят от задач, которые будут выполняться специалистом:

- для экспорта модели в открытый формат нужно иметь на рабочем месте Autodesk Revit версии 2019 и выше (см. системные требования к Revit на сайте производителя: <u>https://www.autodesk.ru/products/revit/overview</u>);
- для конвертации файла открытого формата с целью проведения расчетов нужно иметь на рабочем месте ПО «Гидросистема» (системные требования: Windows 7/8/10, процессор архитектуры IA-32 или AMD64/EM64T, оперативная память от 1Гб, видеокарта с поддержкой OpenGL 2.0 и выше с 1Гб и более памяти (чипсет NVIDIA или AMD/ATI, рекомендуется NVIDIA GeFoce 7000 или выше или Radeon X300 или выше), дисплей минимум 1024x768).

3. Установка.

3.1. Подключение модуля.

Модуль состоит из набора файлов:

NTP.RevitHyst	Папка с файлами
🔞 NTP.RevitHyst.addin	Visual Studio Add-in definition file

Файлы необходимо поместить в корень следующей директории на Вашем рабочем месте:

C:\Users*пользователь*\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Addins*версия продукта*\

Например, C:\Users\ivanov\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Addins\2020\

Обратите внимание:

 если Вы используете несколько версий Autodesk Revit и планируете использовать модуль в каждой, то Вам необходимо установить модуль для каждой версии.

Например, у Bac установлен Autodesk Revit 2019 и Autodesk Revit 2020. Вам нужно скопировать папку «NTP.RevitHyst» и файл «NTP.RevitHyst.addin» в следующие директории:

C:\Users\ivanov\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Addins\2019\ u C:\Users\ivanov\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Addins\2020\

- если за одним рабочим местом работает несколько пользователей, то установку модуля нужно производить для каждого профиля (в том случае, если у пользователей разные профили).

Например, на компьютере установлен Autodesk Revit 2020, и за этим компьютером работают пользователи «ivanov» и «petrov» (каждый в своем профиле). Вам нужно скопировать папку «NTP.RevitHyst» и файл «NTP.RevitHyst.addin» в следующие директории:

C:\Users\ivanov\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Addins\2020\

C:\Users\petrov\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Addins\2020\

 удаление/переустановка модуля заключается в удалении/замене папки «NTP.RevitHyst» и файла «NTP.RevitHyst.addin». Операции производятся «вручную» для всех версий Revit, установленных на данном компьютере, и для всех профилей пользователей.

3.2. Подключение файла общих параметров.

В комплект поставки модуля входит файл общих параметров «ФОП_NTP.txt», содержащий все необходимые для настройки модуля параметры.

Вы можете либо использовать «ФОП_NTP.txt» по умолчанию, либо произвести слияние с уже использующимся ФОП путем копирования необходимых параметров из файла в файл.

Для подключения/управления файлом общих параметров запустите соответствующее диалоговое окно в Revit:

вкладка «Управление» -> панель «Параметры» -> команда «Общие параметры»

4. Настройка модуля.

Для доступа к настройкам требуется:

- запустить Revit;
- запустить модуль экспорта;

вкладка «Надстройки» -> панель «НТП Трубопровод» -> команда «Гидросистема»



4.1. Управление лицензией.

Гидросистема — П Настройки Справка				
🔶 🖳 Настройки		-		×
Ссновные Ключ	 Олокальный ПК 			
	Сохран	ить	Отме	на

Для работы модуля пользователю нужно указать путь к электронному ключу. Для этого нужно перейти в раздел настроек «Ключ», выбрать нужный вариант и нажать кнопку «Сохранить»:

- Локальный ПК ключ установлен на данном компьютере (локальная лицензия);
- Сервер ключ установлен на сервере, требуется указать IP-адрес сервера (сетевые лицензии).

4.2. Выбор профиля настроек экспорта.

Профиль настроек экспорта представляет собой папку с файлами «elements.json» и «units.json», которые содержат правила выгрузки элементов из Revit в ГИДРОСИСТЕМА (подробнее см. раздел 6).

Профиль настроек экспорта по умолчанию находится в директории модуля:

\NTP.RevitHyst\rules

Чтобы указать путь к профилю настроек Вам нужно открыть меню «Настройки», перейти в раздел «Основные» и нажать на кнопку «Обзор»:

📀 Гидросистема —		×					
Настройки Справка							
Настройки					-		>
Основные Ключ	Путы	< директо	рии с правилам	и выгрузки эле	ментов и мат	ериалов:	
						Обзор	
				Coxp	энить	Отме	нa

Например, Вы используете русскую версию Autodesk Revit 2020. Вам нужно указать следующий путь к профилю настроек экспорта по умолчанию:

C:\Users\ivanov\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Addins\2020\NTP.RevitHyst\rules

Пользователи могут делать копии стандартных профилей настроек и вносить изменения. Новые профили могут храниться как локально у пользователей, так и размещаться в сети для централизованной настройки. Обратите внимание, что папка с настройками должна содержать все 3 файла («elements.json», «units.json» и «materials.json»). Переименовывать настроечные файлы нельзя.

Например, путь к корпоративному профилю настроек экспорта может выглядеть следующим образом:

\\server_name\Autodesk\Revit\2020\Export_rules\Global\

а к личному:

D:\Revit\Export\Rules_1\

5. Требования к семействам элементов.

	Наименование элемента	г	lараметры элемента Re	vit
Код	ГИДРОСИСТЕМА	Категория семейства	Тип детали	Базовая точка и коннекторы
0	Прямой участок трубы	Трубы	Труба (Ріре)	
16	Задвижка клиновая			
17	Задвижка с симм. сужением прот. части			
15	Задвижка шиберная			
19	Затвор поворотный дисковый			
18	Клапан обратный поворотный			
20	Клапан обратный подъемный	Арматура	Все типы	
33	Клапан запорный штампованный	, pina ypa		
31	Клапан запорный с делит. стенками			
32	Клапан запорный фланцевый			
34	Клапан угловой			
35	Клапан шаровой			
36	Регулирующий клапан			

3	Отвод крутоизогнутый				
12	Отвод секционный сварной, угол 90	Соединительные			
8	Отвод секц. Сварной R=1.5Dy, угол 60	детали	Отвод (Elbow)		
9	Отвод секц. сварной R=1.5Dy, угол 45	трубопроводов			
7	Отвод секц. сварной R=1.5Dy, угол 30			▼	
13	Тройник в проходе	Соединительные	Тройник		
14	Тройник в бок. ответвлении	детали трубопроводов	(Тее)		
13	Тройник в проходе	Соединительные детали	Патрубок регулируемый	- ◀-+-▶	
14	Тройник в бок. ответвлении	трубопроводов	(SpudAdjustable)		
16	Задвижка клиновая	Соединительные детали трубопроводов	Заглушка (Сар) *заглушка на конце трубопровода		
49	Диафрагма	Соединительные детали трубопроводов / Арматура	Соединение (Union) / Все типы		
25	Переход	Соединительные детали трубопроводов	Переход (Transition)		

6. Настройка экспорта.

Настройка экспорта включает в себя ряд процедур, касающихся как настройки модуля, так и модели Revit:

- редактирование семейств элементов (см. п. 5 и п. 7);
- редактирование файла «elements.json» (см. п. 6.1);

6.1. Назначение и стуктура файла «elements.json».

В файле «elements.json» устанавливаются соответствия между параметрами элементов Revit и Гидросистемы.

Фрагмент настроечного файла:

"elemer a. "Elbo "ru b.	nts ow" ile '3"	": { : { s": { : { parameters": {		
	с.	"name": "Тип", "parameterl": "parameter2":	"NTP_Размер_Радиус", е. "NTP_Размер_Угол"	
	- "	<pre>vstemParameters": {</pre>		
	d.	"dn": "dout": "assembly": "flange thickness":	"NTP_Диаметр условный", "NTP_Диаметр наружный", "NTP_Сборка", "NTP Размер Длина фланца	e.
} },	}			

а. Тип детали в Revit.

Pipe	Труба
Elbow	Отвод
Тее	Тройник
Transition	Переход
Сар	Заглушка
Valve	Арматура
Union	Соединение
SpudAdjustable	Патрубок регулируемый (врезка)

b. Код соответствующего элемента в ГИДРОСИСТЕМА.

Каждый экспортируемый элемент должен содержать параметр «NTP_Код ГИДРОСИСТЕМА» с соответствующим значением из таблицы:

Наименование элемента ГИДРОСИСТЕМА	Код элемента ГИДРОСИСТЕМА
Прямой участок трубы	0
Отвод крутоизогнутый	3
Отвод секционный сварной, угол 90	12
Отвод секц. Сварной R=1.5Dy, угол 60	8
Отвод секц. сварной R=1.5Dy, угол 45	9
Отвод секц. сварной R=1.5Dy, угол 30	7
Тройник в бок. ответвлении	28
Тройник в проходе	29
Переход	25
Диафрагма	23
Задвижка клиновая	16

Задвижка с симм. сужением прот. части	17
Задвижка шиберная	15
Затвор поворотный дисковый	19
Клапан обратный поворотный	18
Клапан обратный подъемный	20
Клапан запорный штампованный	33
Клапан запорный с делит. стенками	31
Клапан запорный фланцевый	32
Клапан угловой	34
Клапан шаровой	35
Регулирующий клапан	36

- с. Название параметра в файле открытого формата.
- d. Название параметра, не фигурирующего в файле открытого формата, но участвующего в экспорте.

Предусмотрено 8 системных параметров:

Параметр	Назначение
inDiameter	Внутренний диаметр трубы
outDiameter	Наружный диаметр трубы
dn	Условный диаметр 1
dn2	Условный диаметр 2
dout	Наружный диаметр 1
dout2	Наружный диаметр 2
flange_thickness	Длина фланца ¹
assembly	Является ли элемент готовой сборкой ¹

¹ пока применительно только для фланцевых отводов

Обратите внимание:

- Менять соответствия для параметров «inDiameter» и «outDiameter» нельзя. Для всех остальных параметров Вы можете самостоятельно настраивать соответствия (см. пункт «e.»);
- Если пользователь внес в элемент значения и условного, и наружного диаметров, приоритетным при выгрузке будет наружный диаметр.
- e. Название параметра в REVIT или его GUID:
- перечень параметров доступен в окне свойств элемента в модели или в редакторе семейства элемента:
- GUID соответствующего параметра можно скопировать из файла общих параметров:

6.2. Назначение и структура файла «units.json».

Файл «units.json» содержит коэффициенты для пересчета значений параметров из единиц измерения Revit в единицы измерения открытого формата CTAPT.

Пересчет выполняется по следующей формуле:

у = Ах + В, где

х – значение параметра в единицах измерения Revit;

- у значение параметра в единицах измерения СТАРТ;
- А коэффициент 1;
- В коэффициент 2.

Фрагмент настроечного файла:



а. Тип данных.

		Описание	
	Категория параметра в Revit	Тип данных параметра в Revit	Соответствующая единица измерения в открытом формате СТАРТ
UT_Length	Общие	Длина	MM
UT_Angle	Общие	Угол	градусы

b. Единица измерения

Тип данных	Единица изм	лерения
	DUT_DECIMAL_FEET	десятичные футы
	DUT_FEET_FRACTIONAL_INCHES	футы и дробные дюймы
	DUT_DECIMAL_INCHES	десятичные дюймы
	DUT_FRACTIONAL_INCHES	дробные дюймы
UT_Length	DUT_METERS	метры
	DUT_DECIMETERS	дециметры
	DUT_CENTIMETERS	сантиметры
	DUT_MILLIMETERS	миллиметры
	DUT_METERS_CENTIMETERS	метры и сантиметры
	DUT_DECIMAL_GEGREES	градусы
UT_Angle	DUT_RADIANS	радианы
	DUT_GRADS	грады

с. Значения коэффициентов.

6.2.1. Методики настройки экспорта.

Пользователь может использовать следующие методики настройки экспорта.

6.2.1.1. Методика 1.

По умочанию в файле «elements.json» настроены соответствия между параметрами элементов Гидросистемы и параметрами Revit, добавленными из файла общих параметров «ФОП_NTP.txt» (входит в комплект поставки модуля). Пользователь может использовать файлы «elements.json» и «ФОП_NTP.txt» по умолчанию, но должен отредактировать используемые семейства в соответствии с одним из вариантов (выбор варианта зависит как от сложности исполнения семейства, так и от предпочтений пользователей):

- добавить в семейства параметры из файла общих параметров «ФОП_NTP.txt» (или создать параметры семейства с такими же именами) и при необходимости привязать их к графике элемента;

- добавить в семейства параметры из файла общих параметров «ФОП_NTP.txt» (или создать параметры семейства с такими же именами) и приравнять их к уже имеющимся в семействе параметрам с помощью столбца «Формула»;
- переименовать имеющиеся в семействе параметры в соответствии с именами параметров в «ФОП_NTP.txt». Обратите внимание, что назначение параметров должно быть идентичным параметрам из «ФОП_NTP.txt».

6.2.1.2. Методика 2.

Если в компании есть регламентированный подход к созданию семейств, и их параметры унифицированы, то пользователь может отредактировать файл «elements.json» и установить соответствия между параметрами Гидросистемы и параметрами используемых семейств.

Обратите внимание, что можно использовать другое имя параметра, но его назначение должно быть идентичным параметру из «ФОП NTP.txt».

6.2.1.3. Методика 3.

Пользователь может выбрать «смешанный» вариант настройки, частично редактируя семейства и частично – файл «elements.json». Также пользователь может подготовить несколько профилей настроек.

7. Параметры элементов Revit, экспортируемые в Гидросистему.

Параметры элементов можно разделить на 2 группы:

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ	Параметры, необходимые для передачи геометрии трубопровода.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ	Параметры, необходимые для выполнения расчета.

Полный перечень наименований параметров из файла общих параметров «ФОП_NTP.txt», используемых в модуле REVIT-ГИДРОСИСТЕМА:

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ	
группа параметров «NTP Геометричес	кие параметры»	
NTP_Диаметр условный		
NTP_Диаметр условный 2		
NTP_Диаметр наружный		
NTP_Диаметр наружный 2		
NTP_Размер_Длина	NTP_Размер_Длина фланца	
NTP_Размер_Радиус	NTP_Размер_Диаметр отверстия	
NTP_Размер_Угол		
группа параметров «NTP Другие пара	летры»	
NTP_Код ГИДРОСИСТЕМА	NTP_Сборка	

Свойства параметров из файла общих параметров «ФОП_NTP.txt»:

No	14.4.5 5050405700	Свойства	параметра	07/02/00
N≌	имя парамегра	Категория	Тип данных	Описание
1	NTP_Диаметр условный	Трубопроводы	Размер трубы	
2	NTP_Диаметр условный 2	Трубопроводы	Размер трубы	
3	NTP_Диаметр наружный	Трубопроводы	Размер трубы	
4	NTP_Диаметр наружный 2	Трубопроводы	Размер трубы	
5	NTP_Размер_Длина	Общие	Длина	
6	NTP_Размер_Радиус	Общие	Длина	
7	NTP_Размер_Угол	Общие	Угол	
8	NTP_Размер_Длина фланца	Общие	Длина	
9	NTP_Размер_Диаметр отверстия	Общие	Длина	
10	NTP_Сборка	Общие	Да/Нет	
11	NTP_Код ГИДРОСИСТЕМА	Общие	Целое	

Соответствия между наименованиями параметров в Гидросистеме, в «ФОП_NTP.txt» и в файле открытого формата:

7.1. Отводы

Имя параметра в соответствии с UI ГИДРОСИСТЕМА	Имя параметра в ФОП (Revit)	Имя параметра в открытом формате
	NTP_Код ГИДРОСИСТЕМА	
	NTP_Размер_Диаметр условный	
	NTP_Размер_Диаметр наружный	
Радиус отвода	NTP_Размер_Радиус	parameter1
Угол отвода	NTP_Размер_Угол	parameter2
	NTP_Сборка ¹	assembly
	NTP_Размер_Длина фланца ¹	flange_thickness

¹для фланцевых отводов

7.2. Переходы

Имя параметра в соответствии с UI ГИДРОСИСТЕМА	Имя параметра в ФОП (Revit)		Имя параметра в открытом формате
	NTP_Код ГИДРОСИСТЕМА		
	NTP_Размер_Диаметр условный		
	NTP_Размер_Диаметр условный 2		
	NTP_Размер_Диаметр наружный		
	NTP_Размер_Диаметр наружный 2		
Длина перехода	NTP_Размер_Длина		parameter1

7.3. Тройники/врезки

Имя параметра в соответствии с UI ГИДРОСИСТЕМА	Имя параметра в ФОП (Revit)		Имя параметра в открытом формате
	NTP_Размер_Диаметр условный		
	NTP_Размер_Диаметр условный 2		
	NTP_Размер_Диаметр наружный		
	NTP_Размер_Диаметр наружный 2		

7.4. Диафрагма

Имя параметра в соответствии с UI ГИДРОСИСТЕМА	Имя параметра в ФОП (Revit)		Имя параметра в открытом формате
	NTP_Код ГИДРОСИСТЕМА		
	NTP_Размер_Диаметр условный		
Относительный диаметр отверстия	NTP_Размер_Диаметр отверстия		parameter1

7.5. Арматура

Имя параметра в соответствии с UI ГИДРОСИСТЕМА	Имя параметра в ФОП (Revit)		Имя параметра в открытом формате
	NTP_Код ГИДРОСИСТЕМА		
	NTP_Размер_Диаметр условный		

8. Работа с модулем.

Модуль REVIT-ГИДРОСИСТЕМА позволяет выгружать из модели REVIT трубопроводные системы в открытый формат (.xml) программы «Гидросистема». Навигация по трубопроводным системам в модели REVIT осуществляется с помощью диалогового окна «Диспетчер инженерных систем».

8.1. Процедура экспорта трубопроводной системы из Revit.

Пользователь должен выполнить следующие действия:

- Открыть диалоговое окно «Гидросистема».

🎯 Гидросист	ема	_	×
Настройки	Справка		
+ x			6

вкладка «Надстройки» -> панель «НТП Трубопровод» -> команда «Гидросистема»

- Открыть диалоговое окно «Диспетчер инженерных систем».

вкладка «Вид» -> панель «Окна» -> меню «Интерфейс пользователя» -> «Диспетчер инженерных систем»

 Выбрать нужную трубопроводную систему в «Диспетчере инженерных систем» (щелчком левой кнопки мыши по названию).

Системы \vee Трубы \vee	📑 🏬		
Системы	Расход	Размер	Им
He назначено (277 элементов)			1
🖃 🗂 Трубы (Систем : 29)			
🚊 🔮 Приточная жидкость			
🖓 Приточная жидкость 1	He pa		
…[[] Приточная жидкость 2	Не ра		
…[[] Приточная жидкость 3	Не ра		
ው [우] Приточная жидкость 4	He pa		
…[[라] Приточная жидкость 5	Не ра		
[우] Приточная жидкость б	Не ра		
টিন Приточная жидкость 7	He pa		

- В диалоговом окне «Гидросистема» нажать на кнопку «+» (если все сделано правильно, то в окне появится строка с именем выбранной трубопроводной системы).



- Если требуется одновременно выгрузить несколько трубопроводных систем, то следует повторить пункты 3 и 4 необходимое количество раз.

🞯 Гидросистема	_		×
Настройки Справка			
÷ ×			0
Приточная жидкость 1			
Приточная жидкость 3			
	Гил	росисте	ма→

 Если требуется одновременно выгрузить все трубопроводные системы одного типа, то следует выбрать в диспетчере инженерных систем тип трубопроводной системы, а затем в диалоговом окне «REVIT-ГИДРОСИСТЕМА» нажать на кнопку «+».

				🎯 Гидросистема	_		×
				Настройки Справка			
				i 🔶 🗙			0
Диспетчер инженерных систем	-	F. 1	×	Приточная жидкость 1 Приточная жидкость 2 Приточная жидкость 3 Приточная жидкость 4 Приточная жидкость 5			
системы • трубы •		<u>E</u> 2 Ш	0	Приточная жидкость 7			
Системы	Расход	Размер	Им				
Не назначено (277 элементов)]		1 11				
🖃 🛅 Трубы (Систем : 29)							
Приточная жидкость							
[] Приточная жидкость 1	He pa						
[b] Приточная жидкость 2	He pa						
[b] Приточная жидкость 3	He pa						
[b] Приточная жидкость 4	He pa						
[b] Приточная жидкость 5	He pa						
[b] Приточная жидкость б	He pa						
우리 Приточная жидкость 7	Не ра				Гид	росисте	ма→

Процедуру можно повторить несколько раз для добавления необходимого количества систем.

- В диалоговом окне «REVIT-ГИДРОСИСТЕМА» нажать на кнопку «Гидросистема→» и выбрать директорию для сохранения файла открытого формата.

8.2. Процедура импорта трубопроводной системы в «Гидросистему».

Пользователь должен выполнить следующие действия:

- Открыть меню «Файл» и выбрать команду «Импорт». В списке форматов выбрать «.xml»:

