

#### Программы для расчета прогиба и терещиностойкости железобетонных балок

Программы для расчета прогиба и терещиностойкости железобетонных балок в NormCAD:



Прогиб железобет...

- Прогиб и трещиностойкость железобетонных балок по СП 52-101-2003
- Прогиб железобетонных балок (по СНиП 2.03.01-84)

Вычисление прогиба выполняется путем численного интегрирования.

$$f = \int_{0}^{l} \overline{M}_{\chi} \left(\frac{1}{r}\right)_{\chi} dx$$

При этом рассматривается 100 сечений по длине элемента.



Пример с данными из примера 57 из Пособия к СНиП 2.03.01-84:

1. На вкладке Сечение выбираем тип сечения Прямоугольное и вводим его размеры.





2. На вкладке **Арматура** вводим данные для нижней арматуры. Верхняя арматура отсутствует.

При наличии верхней арматуры выбирается соответствующий переключатель и вводятся ее параметры. Если на приопорных участках арматура отличатся от арматуры в пролете элемента, то данные для этих участков вводятся после указания параметров участка в верхней части окна.

৬ Прогиб и трещиностойкость железобетонных балок по СП 52-101-2003 🛛 🛛 🗙					
Сечение Арматура Бетон и параметры расчета Нагрузка и результаты					
💿 Основная 🔿 У левой опоры 🔿 У правой опоры					
🔲 Верхняя арматура:					
Нижняя арматура: Расстояние от центра ни	жней				
Стержневая арматура, диаметром 10 мм; 5 шт.;	ия: м				



3. На следующей вкладке вводим данные для бетона и уточняем, что ограничение проницаемости конструкции не рассматривается (наиболее распространенный случай).

৬ Прогиб и трещиностойкость железобетонных балок по				
Сечение Арматура Бетон и параметры расчета Нагрузка и				
Деформационные характеристики бетона:				
Влажность 40-75%; В25;				
Расчет на раскрытие трещин ведется из условия:				
<ul> <li>обеспечения сохранности арматуры</li> </ul>				
ограничения проницаемости конструкции				



4. Переходим к последней вкладке. В начале вводится значение длины пролета элемента.





4. Переходим к последней вкладке. В начале вводится значение длины пролета элемента.



Затем вводятся данные о нагрузке кнопками



При неразрезной схеме вводятся значения приопорного момента. Равномерную нагрузку вводим дважды: длительную и кратковременную (уточняя вид нагрузки переключателем в нижней части окна).

5. Нажимаем кнопку **Вычислить**. Кнопка **Отчет** служит для просмотра и редактирования отчета с основными результатами расчета. Информация о принятых условных обозначениях вызывается кнопкой **Условные обозначения**.

Равномерно распределенная нагрузка			×
Индекс: 1 🕨	По всей длине		Добавить
Расстояние от левой опоры, м:	Начало: 0	Конец: 3,1	Удалить
Расстояние от правой опоры, м:	3,1	0	Применить
Величина нагрузки, т/м:	0,6118	0,6118	Закрыты
🔲 Кратковременная на	грузка		